

ECOHITEK

sweet  
dreams  
pro



# Многофункциональная музыкальная LED станция 5 в 1

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

### Спецификация

Емкость аккумулятора: 1800 мАч

Сеть: 220В, 15Вт

Bluetooth версия: 5.3

Bluetooth название: A911

LED подсветка: 12 режимов

Зона действия Bluetooth: 10 метров

Диапазон частот звука: 50 Гц

Размеры: 180 x 100 x 90 мм

Вес: 700 г

Степень пыле - влагозащиты: IP10

Доп. функции: беспроводная зарядка 15В



## Управление



Долгое нажатие включение LED подсветки  
Короткое нажатие – смена цвета



Долгое нажатие – режимы BT/NS/FM\*  
Короткое нажатие – пауза/воспроизведение



Короткое нажатие – установка таймера 15/30/60  
Долгое – Bluetooth соединение



Короткое нажатие – следующая мелодия  
Долгое – увеличение громкости



Короткое нажатие – предыдущая мелодия  
Долгое – уменьшение громкости



Установка будильника



Настройка часов

\* BT – Bluetooth, NS – белый шум, FM - радио

## Описание работы основной функции

Основная функция аудиосистемы заключается в воспроизведении звука посредством беспроводного подключения по технологии Bluetooth. Для начала работы необходимо нажать и удерживать кнопку запуска в течение двух секунд. После этого прозвучит звуковой сигнал, свидетельствующий о готовности устройства к работе.

### Функция Bluetooth:

Аудиосистема поддерживает подключение устройств с поддержкой профиля A2DP (Advanced Audio Distribution Profile), что позволяет передавать высококачественный звук без проводов. При включении устройства, функция Bluetooth автоматически активируется, и система переходит в режим ожидания для сопряжения с другим устройством. В этот момент индикатор Bluetooth начинает светиться синим цветом, а также можно услышать голосовые подсказки, которые помогут пользователю правильно подключить устройство.

Для успешного подключения мобильного телефона к аудиосистеме через Bluetooth выполните следующие шаги:

**Шаг 1:** Включите функцию Bluetooth на вашем телефоне. Для этого зайдите в настройки телефона и найдите раздел "Bluetooth". Активируйте его, если он еще не включен. Затем нажмите на опцию "Поиск устройств" или аналогичную команду, которая запускает процесс поиска доступных Bluetooth-устройств.

**Шаг 2:** На экране вашего телефона отобразятся все доступные устройства Bluetooth, находящиеся в зоне действия. Найдите в списке название вашей аудиосистемы – **A911**. Выберите это устройство для установления соединения.

После выбора аудиосистемы ваш телефон начнет попытку установить соединение. Когда сопряжение будет успешным, вы услышите звуковой сигнал **bi-bii**, который подтвердит, что телефон успешно подключился к аудиосистеме. Теперь вы можете воспроизводить музыку или другие аудио-файлы со своего телефона через подключенную аудиосистему, а время на аудиосистеме Sweet Dreams Pro подгружаются с телефона **автоматически**.

### Использование LED подсветки

LED-подсветка в системе Sweet Dreams Pro предлагает пользователям широкий выбор режимов освещения и эффектов. Чтобы управлять подсветкой, следуйте этим простым шагам:

1. **Включение подсветки:** Нажмите однократно кнопку освещения, чтобы включить светодиодную подсветку.

2. **Выбор режима освещения:** Каждый раз при нажатии кнопки освещения происходит переключение между различными режимами и эффектами. Система имеет 12 различных вариантов освещения, включая статические цвета, динамические эффекты и т.д.

3. **Выключение подсветки:** Если вы хотите полностью отключить подсветку, просто снова нажмите кнопку освещения до тех пор, пока подсветка не погаснет.

Таким образом, управление подсветкой осуществляется очень легко и интуитивно понятно благодаря одной кнопке.

### Использование FM-радио

Чтобы воспользоваться функцией FM-радио на устройстве, выполните следующие шаги:

1. **Включите FM-режим:** Нажмите и удерживайте клавишу **M** до тех пор, пока не включится функция FM. Это запустит радиоприемник.

2. **Автоматический поиск радиостанций:** Коротко нажмите кнопку **паузы**, чтобы активировать автоматический поиск доступных радиостанций. Устройство само найдет и сохранит частоты радиостанций, которые оно сможет поймать.

3. **Выбор радиостанций для сохранения:** Используйте клавиши +/- для выбора радиостанций из списка найденных во время автоматического поиска. Эти станции будут сохранены в памяти устройства для последующего быстрого доступа.

Обратите внимание, что для работы FM-радио не требуется дополнительная антенна или усилитель сигнала. Устройство должно самостоятельно улавливать доступные радиостанции в пределах зоны покрытия.

## Использование карты памяти Micro-SD / USB накопителя

Для использования карты памяти micro-SD или USB-накопителя в аудиосистеме Sweet Dreams Pro выполните следующие шаги:

1. **Подготовьте носитель данных:** Убедитесь, что карта памяти micro-SD или USB-накопитель содержат аудиофайлы, которые вы хотите воспроизвести.

2. **Вставка носителя:** Вставьте карту памяти micro-SD в соответствующий слот, расположенный на задней стороне аудиосистемы. Если используете USB-накопитель, вставьте его в USB-порт, также расположенный сзади системы.

3. **Автоматическое чтение файлов:** Аудиосистема автоматически распознает вставленный носитель и начнет воспроизведение аудиофайлов, находящихся на нем.

4. **Переключение треков:** Для перехода к следующей композиции используйте кнопку +, а для возврата к предыдущей — кнопку -.

Теперь вы сможете слушать музыку, хранящуюся на карте памяти или USB-накопителе, используя аудиосистему Sweet Dreams Pro.

## Настройка времени

При подключении Bluetooth устройства, время на медиасистеме Sweet Dreams Pro выставляется автоматически. Для ручной настройки времени:

1. **Вход в меню настройки времени:** Нажмите на кнопку **Время** на аудиосистеме Sweet Dreams PRO, чтобы перейти в режим настройки часов и минут.

2. **Регулировка часов и минут:** С помощью кнопок + и - установите текущее значение часов и минут соответственно.

## Установка будильника

1. **Начало настройки будильника:** Нажмите на кнопку **Будильника**, чтобы войти в режим установки будильника.

2. **Установка времени будильника:** Используя клавиши + и -, задайте нужное время срабатывания будильника (часы и минуты).

3. **Выбор мелодии будильника:** Из семи предложенных мелодий выберите ту, которая вам нравится, с помощью тех же клавиш + и -.

4. **Сохранение настроек будильника:** Подтвердите установку будильника повторным нажатием на кнопку **Будильника**. На экране должен появиться значок будильника, подтверждающий успешное сохранение настроек.

5. **Отключение будильника после звонка:** Когда будильник сработает, вы можете отключить его, нажав любую клавишу на панели управления. Если не предпринимать никаких действий, будильник автоматически отключится через одну минуту.

6. **Удаление будильника:** Чтобы отменить установленный будильник, нажмите и удерживайте кнопку **Будильника** до тех пор, пока значок будильника не исчезнет с экрана.

## Использование Белого Шума

Белый шум часто используют для улучшения качества сна, так как он помогает заглушить посторонние звуки и создать спокойную атмосферу. Чтобы использовать белый шум на аудиосистеме Sweet Dreams Pro, выполните следующие шаги:

1. **Переключитесь в режим белого шума:** Нажмите кнопку **M**, чтобы переключиться в режим белого шума.
2. **Выбор мелодии для сна:** Используйте клавиши **+** и **-** для выбора подходящей мелодии или типа белого шума. Аудиосистема предлагает несколько вариантов звуков, таких как журчание ручья, звуки леса, метроном и другие природные шумы.
3. **Больше звуков можно скачать по данному QR коду**



## Меры по безопасности

Для обеспечения безопасной эксплуатации аудиосистемы Sweet Dreams Pro соблюдайте следующие рекомендации:

1. **Избегайте использования в условиях повышенной влажности:** Не размещайте и не используйте аудиосистему в местах с высоким уровнем влажности, например, в ванной комнате или рядом с бассейном. Это поможет предотвратить повреждение электроники и возможные короткие замыкания.
2. **Берегите систему от механических повреждений:** Старайтесь избегать ударов и падений устройства. Любые механические воздействия могут привести к поломкам внутренних компонентов и нарушению работоспособности.
3. **Отключение питания при длительном неиспользовании:** Если вы планируете не использовать аудиосистему долгое время, рекомендуется отключить её от источника питания. Это снизит риск перегрева и продлит срок службы батареи (если имеется встроенный аккумулятор).

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
Sweet Dreams Pro, EcoHitek TM
Поставщик в России - ООО «Экохайтек». Сайт: <a href="http://ActivTekGlobal.Ru">ActivTekGlobal.Ru</a>
По всем вопросам по данной продукции обращайтесь по тел.: 8-800-700-4-292 или e-mail: <a href="mailto:Info@ActivTekGlobal.ru">Info@ActivTekGlobal.ru</a>
Гарантия 12 месяцев с даты покупки (по чеку).
Дата изготовления: декабрь 2025г
Изготовитель: Oufa (Dongguan) Environmental Protection Technology Co.,Ltd Адрес производства: Room 2401, NO. 239 Changhuang Road, Changping Town, Dongguan City, Guangdong Province, Китай